



ENVIEW

# EnverView 综合版

**浙江恩沃新能源科技有限公司**

电话: +86 579 8926 6326

网址: [www.envertec.com](http://www.envertec.com)

邮箱: [info@envertec.com](mailto:info@envertec.com)

地址: 中国浙江省永康市金同大厦总部中心24层



用户手册

# 目录

1.	曲线1.....	1
2.	曲线2.....	2
3.	设备1.....	3
4.	设备2.....	4
5.	设置.....	5
6.	设备管理.....	6
7.	编辑电站.....	7


---

## 1. 曲线1



- ① 跳转至本 App 的四个页面
- ② 查看日, 月, 年和总数对用的曲线图
- ③ 更改日期可查看不同日期的曲线

## 2. 曲线2



- ① 对应电站名称, 创建日期, 地址和容量
- ② 切换日期
- ③ 切换月年年查看不同的数据对比

## 3. 设备1



- ① 对应逆变器的编号和当前功率
- ② 微逆总数和在线数
- ③ 对应功率, 收入, 当天发电总量, 总发电量和最后更新时间

## 4. 设备2



- ① 切换不同微逆和时间查看对应的曲线图

## 5. 设置



- ① 退出到登录页面
- ② 跳转至设备管理页面
- ③ 跳转至电站编辑页面

## 6. 设备管理



- ① 跳转至采集器添加页面，输入采集器编号添加
- ② 添加逆变器，输入逆变器编号添加
- ③ 删除当前采集器
- ④ 修改当前采集器的别名
- ⑤ 修改微逆别名
- ⑥ 删除微逆

## 7. 编辑电站

编辑电站 ① — 保存

② \* 电站名字

③ \* 装机容量 kWp  
\* 电价 请选择

\* 当前时区

\* 国家、州

④ \* 城市 城市  
街道 详细地址  
经纬度 120.348343, 129.23420142

⑤ 安装人 姓名  
联系电话 电话

⑥ 公开电站信息

- ① 保存当前电站设置
- ② 电站名称创建电站时的名字
- ③ 地区装机容量和当地电价
- ④ 选择修改电站所在国家城市地区街道以及经纬度
- ⑤ 电站安装人的姓名和联系电话
- ⑥ 选择电站的图片和是否公开电站信息